



GND A nur für Tasten  
nicht mit GND vom Handrad verbinden

wenn End-Sw nicht benutzt,  
dann auf GND legen

nicht benutze  
Limit-Eingänge  
auf GND legen

Endschalter je Achse 2 Stück in Reihe an Limiteingang (SoftwareLimit),  
oder alle Endschalter in Reihe an End-SW Eingang (funktioniert wie Notaus)

Maßstab	98,61%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	16.01.11 19:11		Titel	
Ausgabe	12.02.11 12:59	Servosteuerung-Blockschaltplan		
Datei	UHU_Blockschaltplan.T3001		Projekt	